





マーカサイズについて



- ・荷台の四隅にマーカ-を取り付けます。
- ・アンカーの位置はマーカ-の中心となります。